

トラクタ用 ロール式 播種機シリーズ

クローンシーダ AHT

抜群の安定性！



乾田直播
にも
最適！

AHT-40TDS



AHT-50TGS



AHT-30FGS



アースマイル
地球に笑顔の、種を播く。

稲

あわ

きび

人参

小燕

コート種子

特長

1. 上下に大きく平行移動するので、**起伏の大きい圃場でも播種深さが安定。**
2. 前後にもピッチング機構があるので、**確実な播種が可能。**
3. 作物の茎や根株がある圃場でも作業が**スムーズにできる**ディスク爪を採用。(AHT-TDU型)
4. 3ℓ大容量ホッパーで、**作業時間短縮。**(AHT-TDU型)
5. **精度の高い繰出部**(ロール交換方式)を採用。
6. **種子の転がりが少ない**舟形作溝器を使用。(AHT-TU型、AHT-FU型)
7. 繰出部の下に風除けの風防を付け、**高精度な点播間隔を実現。**



ディスク爪 (AHT-TDU型)

仕様

型 式	AHT-TDU	AHT-TU	AHT-FU
装 着	トラクタロータリ		
重 量	16kg	16kg	20kg
ホッパー容量	3ℓ	1ℓ	1ℓ
繰出方式	ロール交換方式		
駆動方式	駆動輪よりチェーン駆動		
作 溝 部	ディスク爪	舟形作溝器	舟形作溝器
適応種子	稲・あわ・きび・人参・こかぶ・コート種子		
株 間	11段階調節		
最低条間	25cm	23cm	36cm/複条12~18cm
ローラー幅	広幅鎮圧輪130mm	広幅鎮圧輪130mm	広幅鎮圧輪130mm×2

AHT-TDU型

型 式	条数	重量
AHT-40TDS	4条	103kg
AHT-50TDS	5条	118kg
AHT-60TDS	6条	135kg
AHT-70TDS	7条	155kg
AHT-80TDS	8条	172kg

AHT-TU型

型 式	条数	重量
AHT-40TGS	4条	103kg
AHT-50TGS	5条	118kg
AHT-60TGS	6条	135kg
AHT-70TGS	7条	155kg
AHT-80TGS	8条	172kg

AHT-FU型

型 式	条数	重量
AHT-20FGS	4条	84kg
AHT-30FGS	6条	107kg
AHT-40FGS	8条	133kg

3P直装タイプもご用意!



型 式	条数	備 考
AHT-40T3PB	4条	
AHT-80T3PB	8条	
AHT-40TD3PB	4条	ディスク爪仕様
AHT-80TD3PB	8条	ディスク爪仕様

オプション Option



農業散布装置(粒状用)1条タイプ AH-1N

ロール式で微粒剤の散布が可能。散布量はスプロケット(オプション)により調整可能。
適応機種: AHT-TDU、AHT-TU

プラスチック播種ロール (数字は穴数)

種子	名称	種子	名称
大根(中粒)	Q-4	人参	M-12
小蕪	Y-12	ゴボウ	J-12
蕪	Y-6	ねぎ	L-12
白菜	M-3	玉ねぎ	L-12
高菜	Y-6	稲	AA-6
チンゲン菜	Y-12	あわ	M-12
小松菜	2H-12	きび	F-12
野沢菜	X-6	小麦	C-12
法蓮草(中粒)	MM-12	大麦	AA-12

コート用播種ロール (名称は穴記号・穴数・列数)

種子	コート サイズ	名 称
人参	L	ML-20-1
白菜・キャベツ・ レタス・ブロッコリー・ カリフラワー	L	XL-3-3
蕪・小蕪・ 中国野菜	L	XL-20-1
野沢菜	L	XL-8-1
法蓮草	2L	S2L-16-1
玉ねぎ	2L	2L-20-1
ねぎ	2L	2L-30-1
大根	3L	R3-4-1

点播間隔目安表(cm)

*土質や速度により間隔が変わる場合があります。

		スプロケット歯数の組合せ											
ローラー側	車 輪 側	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9	
		9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
繰出 ロール 穴数	3穴	51	46	43	39	36	33	30	28	25	23	21	
	4穴	38	35	32	29	27	25	23	21	19	18	16	
	6穴	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	11	
	8穴	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	
	10穴	15	14	13	12	11	10	9	8	8	7	6	
	12穴	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6	5	
	20穴	8	7	7	6	6	5	5	4	4	4	3	
	30穴	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。(上記表以外にも、オプションは豊富に取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。)



安全に関するご注意

・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店